

general information

素材:真鍮 / 仕上:マットブラック

notice

1. 壁取付部には、補強材を入れてください。
2. 使用する取付用ネジ・アンカープラグは、現場の下地に応じて適切なものを使用して十分な強度を確保してください。

