

# 石製 洗面器の保護剤塗布

## ご使用されるお客様へ



お願い

※当社の石製洗面器は天然石ならではの吸水性があり、ご使用方法によっては汚れが石に染みこみ、とれないシミになる原因となります。

長期に渡り美しくご使用いただくために、1年に1度は保護剤を塗布して表面保護処理を行っていただくことを推奨致します。



注意

※作業場所では必ず換気を良くして、30分ごとに休憩時間を設け作業をしてください。

## 1. 清掃・乾燥

保護剤の塗布に先がけて洗面器表面の清掃作業を行ってください。また、清掃後は完全に乾燥させてください。

※乾燥が不十分だと、色ムラやシミの原因になることがあります。

## 2. 保護剤を塗布

ハケなどを使用して、洗面器の内側・外側の全体に塗布します。均一に塗布することで全体が綺麗に仕上がります。

※ハケの種類によっては、泡立ってしまうことがあります。泡立ったまま塗布すると、仕上がりにムラができる恐れがあります。

①



### 推奨商品

※大理石製 / スレート製 洗面器用

ADVAN (アドヴァン)

製品番号 : SLST-1100

低吸水性石材用保護剤

石にしみこんで保護 / 低タイプ

②



### 推奨商品

※ライムストーン製 洗面器用

ADVAN (アドヴァン)

製品番号 : SLST-1300

高吸水石材用保護剤

石にしみこんで保護 / 高タイプ

※メーカーの使用方法を確認して施工ください。

## 3. 乾燥

保護剤を浸透させるため乾燥させます。

保護剤の種類によって、乾燥時間が異なります。保護剤製品に記載されている内容をご確認ください。

### ① 低吸水性石材用保護剤

大理石製 洗面器用

【当社品番】 B8-A410BK / B8-B503BK / B8-A410G / B8-B503G / B8-A405WT / B8-B605WT : **6 ~ 7 時間以上乾燥**

スレート製 洗面器用

【当社品番】 B8-A405BK / B8-B605BK : **6 ~ 7 時間以上乾燥**

### ② 高吸水石材用保護剤

ライムストーン製 洗面器用

【当社品番】 B8-A405BG / B8-B605BG : **2 ~ 3 時間以上乾燥**