



0 100 200mm

general information

素材	陶器 / オーバーフロー付
色	ホワイト
設置方法	ウォールマウントボルト止 + シリコン(クリアー)接着

notice

1. 寸法や穴径については多少誤差がございます。必ず現物にてご確認ください。
2. 壁取付部には、幅540×高さ200mm以上の補強材を入れてください。
取付用ボルトは、取付下地に合ったボルトを現場でご用意ください。
別紙参考資料「壁付洗面器 施工方法」をご参照ください。