

当社取り扱いバスタブ排水用ゴム栓

TP-WA95



当社が販売しておりますバスタブ用排水金物は、プッシュ式・オーバーフロー式・ポップアップ式・チェーン式のみとなります。ゴム栓へ交換される場合は、必要な部品を別途ご用意・施工していただく必要がございます。あらかじめご了承ください。

## バスタブ排水をゴム栓へ交換する



## 1. 取り付いている排水金物を取外す

現在取り付いている排水金物を取外してください。

※排水目皿と芯棒の取外しについては別資料をご確認ください。

【参照資料：バスタブ排水金物目皿交換方法（プッシュ式）】



## 2. 別途準備する部材

当社からはゴム栓（品番：TP-WA95）のみ提供しておりますが、その他にヒートン、ゴム栓用のクサリが必要になります。

※バス用ヒートン・ゴム栓用クサリは別途ご購入ください。



## 3. バス用ヒートンの取付・ゴム栓用クサリの取付

各部材の取扱説明に沿って、バス用ヒートンとゴム栓用クサリを取付けてください。

※オーバーフロー式・ポップアップ式からゴム栓を取り付ける場合、オーバーフロー部へチェーンを取付されることを推奨致します。

その際、ヒートンは不要となります。ゴム栓用クサリのみご用意ください。



## 4. ゴム栓の取付

ゴム栓をクサリへ取り付けてください。

※当社が提供するゴム栓以外をご使用の場合、ゴム栓の径にご確認ください。排水口の寸法とゴム栓のサイズを確認してご購入ください。



ゴム栓へ交換される際は、適切な部材を使用して交換ください。部材の影響によるバスタブの不具合等については、当社の保証対象外となります。